



## Hometronic-Manager HCM 200

Die zentrale Steuereinheit. Hier können sie automatische Abläufe einstellen, z. B. die Heizung morgens hochfahren lassen oder alles individuell per Knopfdruck regeln. Bis zu 32 Anwendungen für Licht, Rolläden, Hausgeräte etc. lassen sich anschliessen. Der Manager erfasst bis zu 16 Verbrauchsmessgeräte und regelt die Temperatur in bis zu 16 Räumen. Tages-, Wochen-, Urlaubs- und individuelle Abläufe lassen sich für jeden einzelnen Raum einstellen, bestimmte Regelabläufe können vorgegeben werden. Eine zusätzliche ECO-Energiespartaste senkt die Temperatur in der ganzen Wohnung gleichmässig um z. B. zwei oder drei Grad ab. Idealerweise wird der Manager an einer zentralen Stelle montiert z. B. im Flur, Eingangsbereich, Wohnzimmer.

**Abmessungen:** (H x B x T): 170 x 127 x 40 mm



HCM 200

## Hometronic-Stecker-Netzteil HN10

Zur Stromversorgung des Hometronic-Manager HCM 200

## Hometronic-Manager für Fernkomfortzugriff HCM 200t

Wie Hometronic-Manager HCM 200, jedoch zusätzlich vorbereitet für Fernkomfortzugriff über Sprache per Telefon/Handy bzw. Internet

**Abmessungen:** (H x B x T): 170 x 127 x 40 mm

## Hometronic-Interface für den Fernkomfortzugriff HCI 200

Für den Fernzugriff über Telefon und Handy mittels analogem Telefonanschluss. So entstehen keine zusätzlichen Monatsgebühren und keine Vertragsbindung. Für den Zugriff via Internet und Sprache stellen Service-Anbieter das Daten-Management und die Daten-Integration von ausserhalb des Hauses zu Hometronic zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt z. B. über einen Steckdosentrafo.

**Abmessungen:** (H x B x T): 160 x 208 x 52 mm



HX 10

## Hometronic-Erweiterungsmodul HX 10

Geeignet zur Kopplung von handelsüblichen Alarmanlagen und Hometronic. Bis zu fünf Schalter, Sensoren mit Relaisausgang oder Kontakte herkömmlicher Geräte lassen sich anschliessen, um komplexe Abläufe im Hometronic System auszulösen. Die Stromversorgung erfolgt z. B. über einen Steckdosentrafo.

**Abmessungen:** (H x B x T): 90 x 90 x 28 mm



HRD 20

## Hometronic-Hand-Fernbedienung HRD 20

Mit der Fernbedienung können Sie Hometronic von überall in der Wohnung steuern und automatische Abläufe aktivieren oder die einzelnen Module bedienen.

**Abmessungen:** (H x B x T): 115 x 55 x 25 mm

## Hometronic-Heizkörperregler HR 50

Ermöglicht das Regeln der Raumtemperatur mit Energiesparfunktion. Vor Ort Bedienung über ein integriertes Stellrad. Passt auf Ventiltypen von Braukmann, MNG, Heimeier und Danfoss (weitere Typen auf Anfrage). Zwei Standardbatterien ermöglichen den drahtlosen Betrieb. Die individuellen Schaltzeiten und Sollwerte der Raumtemperatur werden vom Manager an den Heizkörperregler gesendet.

**Abmessungen:** (H x B x T): 82 x 52 x 100 mm



HR 50