

Zentralstaubsauganlagen-Zubehör



Auf das richtige Zubehör kommt es an!

Das Standard-Saugzubehör Set 8-teilig

- Saugschlauch 7,5 oder 10m
- Saugrohr, 2 teilig verchromt
- Universalbodendüse, umschaltbar
- Leichtlaufrollendüse für Hartböden
- Polstermöbeldüse
- Fugendüse
- Langhaarsaugpinsel
- Zubehörhalterung

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Zubehör Set 8-teilig 7,5m Schlauch | 105.001.075 |
| Zubehör Set 8-teilig 10 m Schlauch | 105.001.010 |
| Zubehör Set mit 7,5m Teleskopschlauch | 105.011.075 |
| Zubehör Set mit 8m Teleskopschlauch | 105.011.008 |
| Zubehör Set mit 9m Teleskopschlauch | 105.011.009 |
| Zubehör Set mit 10m Teleskopschlauch | 105.011.010 |



Turbobürsten erleichtern die Arbeit, schonen den Teppich

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Teppichkehrbürste mit Turboantrieb | 103.021.000 |
|------------------------------------|-------------|



Durch Turbobürsten werden Postermöbel gründlich gereinigt!

| | |
|-------------------|-------------|
| Polster Turbodüse | 103.021.006 |
|-------------------|-------------|



Mit der elektrisch betriebenen Turbo Polierbürste wird gereinigt und zugleich Hochglanz erzielt!

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Turbo Polierbürste elektrisch | 103.021.001 |
|-------------------------------|-------------|



Ohne Stromkabel nur mit wiederaufladbaren Akku reinigen Sie Ihren Teppich mühelos!

| | |
|---|-------------|
| Turbo Teppichkehrdüse elektrisch mit Akku | 103.021.007 |
|---|-------------|



Praktisches Tierpflegezubehör

Kein störendes Staubsaugergeräusch macht die Tiere verschreckt oder nervös

| | |
|------------|-------------|
| Kardätsche | 103.011.000 |
|------------|-------------|



Praktisches Tierpflegezubehör

Kein störendes Staubsaugergeräusch macht die Tiere verschreckt oder nervös

| | |
|--------------|-------------|
| Kammstriegel | 103.011.001 |
|--------------|-------------|



Praktisches Tierpflegezubehör

Kein störendes Staubsaugergeräusch macht die Tiere verschreckt oder nervös

| | |
|---------------|-------------|
| Stiftstriegel | 103.011.002 |
|---------------|-------------|



Gut durchdachte Zubehörteile helfen im Haushalt

| | |
|---------------------|-------------|
| Universalsaugbürste | 103.031.000 |
|---------------------|-------------|



Gut durchdachte Zubehörteile helfen im Haushalt

| | |
|------------------|-------------|
| Heizkörperbürste | 103.031.001 |
|------------------|-------------|



Wie ein Klopfsauger schüttelt diese Bürste den Staub aus dem Teppich

| | |
|------------------|-------------|
| Vibrationsbürste | 103.031.003 |
|------------------|-------------|



Gründlicher als je zuvor! Die Bürste, die den Staub aufspürt. Saugen Sie solange bis das rote Licht verlischt und der Detektor grünes Licht zeigt. (Batteriebetriebene Anzeige 9V)

| | |
|------------------------------|-------------|
| Saugbürste mit Staubdetektor | 103.031.002 |
|------------------------------|-------------|



Kehren Sie den Schmutz einfach zu der in der Küchensockelleiste eingebauten Schlitzsaugdüse oder wischen Sie einfach Bröseln von der Küchenarbeitsplatte in die, in die Wand eingebaute Schlitzsaugdüse. Das Einschalten der Schlitzsaugdüse erfolgt komfortabel durch Umlegen des Hebels, im Bodenbereich einfach mit dem Fuß.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Vac Pan Schlitzsaugdüse | 104.301.004 |
|-------------------------|-------------|